


PIVOT DOOR

Installation instructions

(FOR RA-LX60/70/80/90/100/110)













Kg






①
⑫
②
③
⑩
⑧
⑪
⑦
⑨
④
⑤
⑥


① x 2
② x 2
③ x 2
L&R
④ x 2
L&R
⑤ x 2
⑥ x 1
⑦ x 2
⑧ x 6
ST5X30
⑨ x 6
ST4X12
⑩ x 6
∅8X30
⑪ x 6
⑫ x 6



Kg



580-620/680-720/780-820
/880-920/980-1020/1080-1120
±0mm



1a
1b



1d
1c



×6
×6
∅8mm
∅8X30
ST5 ×30



2a



2c




2b



2d



2e
Inside



2f
Inside




Kg




3a
3b
3c
Inside
3d
Inside
3e
Ø3mm
3f
x 3
ST4X12
3g
Ø3mm
3h
x 3
ST4X12
3i
3k
3j


24 hour
4b
Kg